

# MONTERINGSANVISNING FÖR BESLAG, INFÄLLD SKJUTDÖRR O17

## KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!

### I denna leverans ingår:

- Dörrblad.
- Öppningskarm.
- Skjutdörrsbeslag.

## DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:

- Måttband.
- Långt och kort vattenpass.
- Montagenyckel 13 mm.
- Borrmaskin.
- Skruvmejsel/bits (för aktuell montageskruv)
- Hammare.
- Karmhylsor/kil.
- Montageskruv (kan beställas från Orresta Dörr)

## MONTERINGEN:

- Montera skenan (med hängrullar) på höjd 2100mm, från färdigt golv vid modul 21.
- Montera stoppen i skenans ändrar.
- Montera styrblecket i väggöppningen.
- Häng dörrbladet i hängrullarna samt skruva fast den i hängbeslagen.
- Skjut in dörrbladet i den tilltänkta väggsektionen.
- Ställ in karmen på plats. Skruva fast anslagssidan först.
- Justera dörrbladets läge.
- Bygg väggsektionen, skruva fast karmen i bakkant. (Alternativt kan en sida av väggsektionen vara färdig före montaget.)

